

BANDAS (MHz)	METROS	INICIO (MHz)	FIN (MHz)	CW (Telegrafía)	DIGITALES	FONIA
3,5	80	3.500	3.800	3.500-3.580	3.580-3.600	3.600-3.800
7	40	7.000	7.200	7000-7.040	7.040-7.060	7.060-7.200
10	30	10.100	10.150	10.100-10.140	10.140-10.150	NO PERMITIDO
14	20	14.000	14.350	14.000-14.070	14.070-14.099	14.101-14.350
18	17	18.068	18.168	18.068-18.095	18.095-18.109	18.111-18.168
21	15	21.000	21.450	21.000-21.070	21.070-21.120	21.120-21.450
24	12	24.890	24.990	24.890-24.915	24.915-24.929	24.931-24.990
28	10	28.000	29.700	28.000-28.070	28.070-28.150	28.300-29.700
50	6	50.000	52.000	<i>Ver Plan Bandas</i>		
144 (VHF)	2	144.000	146.000	<i>Ver Plan Bandas</i>		
430 (UHF)	70 ctms	430.000	440.000	<i>Ver Plan Bandas</i>		
1240	23 ctms	1.240	1.300	<i>Ver Plan Bandas</i>		